

Tachofunktion ausgestattet, diese erlaubt es Ihnen die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung mit Kompass auf dem Display anzuzeigen. Zusammen mit der Eingblendeten Geschwindigkeit und Kompass werden Sie im Display vor einem sich nähernden Blitzers gewarnt. Im Display erscheinen das Geschwindigkeitslimit des Blitzers sowie die Entfernung zu diesem. Bei Geschwindigkeitsüberschreitung erfolgt eine Warnung. Den Tachomodus können Sie auch als Bildschirmschoner nutzen damit Sie die Kamera bei Nachfahrten nicht blendet.

Drücken der "nach oben" Taste im Aufnahmemodus oder Standbymodus wird das Display umgeschaltet wie unten abgebildet. Aktuelle Geschwindigkeit, Kompass und die Entfernung zum nächsten Blitzer werden angezeigt.





Wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten ist wird das unten gezeigte Bild im Display angezeigt.



**Warnung wegen Überschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung
in der aktuellen Messzone**

Ausschalten des Bildschirms

Wenn du das Display ausschalten möchtest so dass es dich während der Fahrt nicht ablenkt drücke die "Power-Taste" im Standby-modus, oder während der Aufnahme . Um den Bildschirm wieder zu aktivieren drücke eine beliebige Taste.

Geschwindigkeitsmesser Bildschirmschoner / Display Ausschalten

Im Menü kannst du wählen das automatisch auf der Geschwindigkeitsanzeige gewechselt wird / oder das Display ausschalten in Intervallen von 1, 3 und 5 Minuten unter "Bildschirmschoner".